works with
DSi® XL

DGDXL-2692

9in1 Gamer Pack

USER'S GUIDE

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:
- Carrying Case
- USB SD Card Reader
- Car Charger
- Earbuds
- 1 Small Precision Stylus
- 1 Large Precision Stylus
- Wrist Strap
- 2 Sets of Screen Protectors
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

CARRYING CASE:
1. Unzip the Carrying Case and insert the DSi XL into the Carrying Case.
2. Wrap the 2 elastic bands around the DSi XL.
3. The mesh pockets are able to store DS games and SD cards (games and cards sold separately).
4. The Large Stylus pocket located above the mesh pockets can store 1 Large Stylus.
5. Zip up the Carrying Case to secure the DSi XL.
6. Clip the carabiner onto any secure item such as a belt loop or back pack for portability, or thread your belt through the belt loop if desired.

USB SD CARD READER:
1. Pull off the back cover of the SD Card Reader, exposing the opening for an SD Card.
2. Insert an SD Card into the back of the SD Card Reader and replace the back cover (SD card sold separately).
3. Pull off the front cover of the SD Card Reader, exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any powered USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, remove the SD Card Reader from the USB port.

NOTE: *Please refer to your device's User's Guide on how to safely remove the SD Card Reader.*

6. Remove the SD Card from the SD Card Reader.
7. Insert the SD Card into the DSi XL.

CAR CHARGER:
1. Connect the Car Charger to the DSi XL's DC input.
2. Plug the Car Charger into your car's power outlet. The DSi XL will begin charging automatically.

EARBUDS:
1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on the DSi XL.
2. Volume is adjusted by the volume control on the DSi XL.

PRECISION STYLUS:
1. Lightly touch or slide the Small Precision Stylus across the touch screen of the DSi XL.
2. Use the stylus only on the lower touch screen.
3. Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen.

NOTE: *Do not use either stylus if it is broken. Replace the small stylus in the stylus holder located on the right side of the DSi XL when not in use.*

SCREEN PROTECTOR:
1. Peel the top off the Screen Protector by pulling the red and white sticker to the right.
2. Once you peel the Screen Protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
3. The sticky part of the side that you place onto the screen.

WRIST STRAP:
Attach to the Carrying Case or directly to the DSi XL.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Estuche
- Lector de tarjetas SD USB
- Cargador para el automóvil
- Auriculares
- 1 lápiz táctil de precisión pequeño
- 1 lápiz táctil de precisión grande
- Correa de muñeca
- 2 juegos de protectores de pantalla
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

ESTUCHE:
1. Abra la cremallera del estuche e introduzca la DSi XL en el estuche.
2. Envuelva la DSi XL con las 2 bandas elásticas.
3. Los bolsillos de malla pueden almacenar juegos DS y tarjetas SD (los juegos y las tarjetas se venden por separado).
4. El bolsillo para el lápiz táctil grande situado sobre los bolsillos de malla puede guardar 1 lápiz táctil grande.
5. Cierre la cremallera del estuche para asegurar la DSi XL.
6. Asegure el mosquetón sobre cualquier objeto como un cinturón o mochila para transportarlo, o engarce la banda en el cinturón su lo desea.

LECTOR DE TARJETAS SD USB:
1. Retire la tapa trasera del Lector de tarjetas SD, para mostrar la ranura para una tarjeta SD.
2. Introduzca una tarjeta SD en la parte trasera del Lector de tarjetas SD (la tarjeta SD se vende por separado).
3. Retire la tapa frontal del Lector de tarjetas SD, mostrando el conector USB.
4. Introduzca el conector USB en cualquier puerto USB con alimentación para ver o transferir archivos.
5. Despues de ver o transferir archivos, retire el Lector de tarjetas SD del puerto USB.

NOTA: *Por favor, lea la guía del usuario de su dispositivo para ver cómo quitar de forma segura el Lector de tarjetas SD.*

6. Saque la tarjeta SD del Lector de tarjetas SD.
7. Coloque la tarjeta SD dentro de la DSi XL.

CARGADOR PARA EL AUTOMÓVIL:
1. Conecte el cargador para el auto en la entrada CC de la DSi XL.
2. Enchufe el cargador en una toma eléctrica de su automóvil. La DSi XL iniciará la carga automáticamente.

AURICULARES:
1. Introduzca la clavija de 3.5mm de los auriculares en el conector para auriculares de la DSi XL.
2. El volumen se ajusta usando el control de volumen de la DSi XL.

LÁPIZ TÁCTIL DE PRECISIÓN:
1. Toque ligeramente o deslice el lápiz táctil de precisión pequeño a través de la pantalla táctil de la DSi XL.
2. Use el lápiz táctil solamente en la pantalla táctil inferior.
3. Use solamente la presión necesaria para que funcione el juego. Si ejerce demasiada presión puede provocar daños en la pantalla táctil.

NOTA: *NO use el lápiz táctil si está roto. Vuelva a guardar el Lápiz Táctil en su receptáculo situado en el lado derecho de la DSi XL cuando no lo esté usando.*

PROTECTOR DE PANTALLA:
1. Levante la parte superior del protector de pantalla tirando de la pegatina roja y blanca hacia la derecha.
2. Una vez separado el protector, la parte con la pegatina roja y blanca se coloca sobre la pantalla.
3. La cara con pegamento es la cara que hay que colocar sobre la pantalla.

CORREA DE MUÑECA:
Fíjela al estuche o directamente a la DSi XL.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

CONTENU DU COFFRET:
- Étui portatif
- Lecteur de carte USB SD
- Chargeur d'auto
- Écouteurs
- 1 petit Precision Stylus
- 1 grand Precision Stylus
- Bande de poignet
- 2 ensembles de protecteurs d'écran
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

ÉTUI PORTATIF:
1. Ouvrir la fermeture éclair de l'étui portatif et insérez le DSi XL dans l'étui portatif.
2. Emballez les 2 élastiques autour du DSi XL.
3. Les pochettes en filet peuvent entreposer des jeux DS et des cartes SD (jeux et cartes vendus séparément).
4. La pochette du grand Stylus est située au-dessus des pochettes en filet et peut entreposer 1 grand Stylus.
5. Fermer la fermeture éclair de l'étui portatif pour sécuriser le DSi XL.
6. Accrochez le mousqueton à n'importe quel item sécuritaire tel qu'une boucle de ceinture ou un sac à dos pour une portabilité, ou passez votre ceinture au travers de la boucle si désiré.

LECTEUR DE CARTE USB SD:
1. Retirez le couvercle arrière du lecteur de carte SD, dévoilant une ouverture pour une carte SD.
2. Insérez une carte SD à l'arrière du lecteur de carte SD et replacez le couvercle arrière (carte SD vendue séparément).
3. Retirez le couvercle avant du lecteur de carte SD, dévoilant une fiche USB.
4. Insérez la fiche USB dans n'importe quel port d'alimentation USB pour visionner ou transférer des fichiers.
5. Après avoir visionné ou transféré des fichiers, retirez le lecteur de carte SD du port USB.

REMARQUE: Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif afin de retirer le lecteur de carte SD en toute sécurité.

6. Retirez la carte SD du lecteur de carte SD.
7. Insérez la carte SD dans le DSi XL.

CHARGEUR D'AUTO :
1. Branchez le chargeur d'auto à l'entrée CD du DSi XL.
2. Branchez le chargeur d'auto dans la prise de courant de votre voiture. Le DSi XL débutera son chargement automatiquement.

ÉCOUTEURS :
1. Insérez l'embout 3.5mm de vos écouteurs dans la prise d'écouteurs situé sur le DSi XL.
2. Le volume est ajusté par le contrôle de volume du DSi XL.

PRECISION STYLUS :
1. Touchez ou glissez légèrement le petit Precision Stylus sur l'écran tactile du DSi XL.
2. Utilisez le Stylus sur l'écran tactile du bas seulement.
3. Utilisez seulement assez de pression pour opérer le jeu. Une pression excessive peut endommager l'écran tactile.

REMARQUE: N'utilisez aucun des Stylus s'ils sont brisés. Replacez le petit Stylus dans le porte Stylus situé sur le côté droit du DSi XL quand il n'est pas utilisé.

PROTECTEUR D'ÉCRAN:
1. Pelez le dessus du protecteur d'écran en tirant vers la droite sur le collant rouge et blanc.
2. Une fois le protecteur d'écran pelé, la partie rouge et blanche demeure sur l'écran.
3. La partie collante est celle que vous placez sur l'écran.

BANDE DE POIGNET:
Attachez à l'étui portatif ou directement au DSi XL.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net